


Uwaga iii

Wyłączając na kluczach "Si aw." służbę do zwierania krawców awaryjnych w celu unicestwienia napędu, który należał na krawców awaryjnych, co spowodowało odłączenie silnika głównego napędu. Przekładzika używać z zachowaniem szczególnej ostrożności, współpracując z drugą osobą, która będzie obserwować zachowanie napędu.

Sklep wzięty pod uwagę, ponieważ zawierał opis i ilustrację napędu.



Typ wysłcia inkrementalnego - push pull.  
Sygnały wy - A, B, C i negacje.  
Sygnał analogowy wg prot. SSI

Należy stosować aparaty o równoważnych lub lepszych parametrach.

## sterowanie z PNS, pulpitu mobilnego oraz panela KTK obok zapadn

[illegible][illegible]